

## OPTIMALE COMBINATIE VAN ONTWERP EN FUNCTIONALITEIT

## VEELZIJDIGE OPROEPUNITS

De serie oproepunits binnen het teleCAREcall concept kenmerkt zich door een unieke combinatie van ontwerp en functionaliteit. De wandschakelaars zijn beschikbaar met één, twee of drie markante functietoetsen en optioneel met aansluiting voor bedverlichting in één enkelvoudige unit. Ook leveren wij units voor muziek- en berichtenweergave. Een LED bij elke toets geeft normaliter diffuus licht, maar brandt helder na activering. De vlakke units passen op vrijwel elke installatiedoos, in series van maximaal drie. Ook samenbouw met teleCARE-units voor spraak en muziek behoort tot de opties, naast de combinatiemogelijkheid met bestaande oproepapparatuur.

## Specificaties oproepunits

- **Diverse oproepniveaus** Maakt toetscombinaties mogelijk voor 'normale oproep', 'assistentieoproep', 'verpleeg-aanwezigheid', 'hersteltoets' en 'bedlicht'
- **Safe release contact** Laat zich snel en gemakkelijk koppelen en ontkoppelen
- **LED functie-indicatie** Geeft permanent diffuus licht en helder licht bij oproep
- **Flexibel en multifunctioneel** Ondersteunt elke combinatie op bedniveau
- **Enkelvoudige, dubbele en drievoudige achterplaten** Maakt installatie en onderhoud eenvoudig
- **Afstandhouder** Zorgt voor probleemloze wandbevestiging
- **Ergonomisch en duurzaam** Laat zich gemakkelijk bedienen, schoonhouden en onderhouden
- **Compact en stijlvol** Slechts 91 x 91 x 17 mm, verkrijgbaar in wit of lichtgrijs

## GEBRUIKSVRIENDELIJKE HANDSETS

Een safe release-aansluitplug verbindt de patiëntenhandset met de oproepunit aan de muur. De serie telt een vijftal speciaal ontwikkelde varianten: van eenvoudige minihandset met oproep-toets, tot een unit met spraakvoorziening, lichtbediening en muziekfaciliteiten. Alle uitvoeringen zijn waterdicht en kunnen nat worden gesteriliseerd. De gebruikersvriendelijkheid van de modieuze handsets komt tot uitdrukking in hun ranke vorm, heldere symbolen op de gekleurde toetsen en de aanlichting van de verpleegroep-toets. De handsets zijn geschikt voor jarenlang intensief gebruik.

## Specificaties handsets

- **Safe release plug** Automatische ontkoppeling bij te hoge trekbelasting
- **Duidelijk gemarkeerde toetsen** Doeltreffende bediening
- **Permanent verlichte oproep-toets** Snel vindbaar, ook in het donker
- **Geruustellend LED** Indicatie van de geplaatste oproep
- **Waterbestendig en nat te steriliseren** Eenvoudig schoonmaken en onderhouden
- **Flexibel** Ondersteunt alle teleCARE systemen
- **Ergonomisch ontwerp** Duurzaam en comfortabel in gebruik
- **Accessoires** Handsethouder en lakencлип



**Ascom** Ascom is een Zwitserse producent en leverancier van maatwerk communicatieoplossingen. Missiekritieke communicatie verstaat zich voor Ascom in het ontwikkelen van producten en oplossingen die optimaal voldoen aan uw tijdkritische behoeften en die onder de zwaarste omstandigheden snel en betrouwbaar functioneren. Ascom is wereldwijd actief in markten met een sterke groeipotentie. De door Ascom uitgebrachte aandelen (ASCN) zijn genoteerd op de SWX Swiss Exchange in Zurich.

**Wireless Solutions** Ascom's divisie Wireless Solutions is een Europese, toonaangevende leverancier van maatwerkoplossingen voor beveiligd spraak- en dataverkeer, alarmmanagement en persoonsbeveiliging. Wireless Solutions concentreert zich succesvol op de research, ontwikkeling en marketing van toekomstvast technologie voor gebruikers in vele marktsegmenten.

**Ascom in Nederland** De divisie Wireless Solutions wordt in Nederland vertegenwoordigd door Ascom B.V. in Utrecht. Ons bedrijf telt ruim 300 medewerkers. Dankzij specifieke kennis van de markten en een breed producten- en systeempakket voorzien wij in complete oplossingen voor communicatie en beveiliging. Ervaring en knowhow, van met name de klantsegmenten langdurende zorg, ziekenhuizen, industrie en dienstverlening, staan borg voor doordachte adviezen. Onze technische specialisten werken oplossingen uit in hardware en software. Op hun beurt leveren onze montagetechnici het systeem perfect en operationeel op, waarna onze ervaren servicetechnici de continuïteit borgen. Tenslotte verzorgen wij trainingen voor gebruikers en systeembeheerders. Kortom, alles in één hand voor een optimaal rendement.

Ascom (Nederland) B.V.  
Postbus 40242 | 3504 AA Utrecht  
T +31 30 240 92 53 | F +31 30 240 91 66  
info@ascom.nl | www.ascom.nl

[ ]

TELECARECALL  
TIJD EN KWALITEIT CREËREN VOOR OPTIMALE ZORG

## GECONTROLEERDE ZORG

De werkdruk in de gezondheidszorg is beknellend. Verpleegkundigen willen de allerbeste zorg verlenen, maar het ontbreekt hen aan tijd om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ook de staf staat onder druk, vanwege de schaarste aan personeel en middelen, gecombineerd met een toenemende zorgvraag. Met teleCAREcall biedt Ascom een uiterst betrouwbaar verpleegroepsysteem dat praktische informatie toevoegt aan elke oproep. Het systeem brengt zorgenden en patiënten of bewoners dicht bij elkaar en creëert in minder stappen tijd en kwaliteit voor zorg.

teleCAREcall is een eenvoudig te installeren, modulair verpleegroepsysteem voor ziekenhuizen en zorgcentra. Deze eigenschappen maken het systeem flexibel, gemakkelijk uit te breiden en naar behoefte te configureren. Een basale structuur op afdelingsniveau is moeiteloos uit te breiden naar een complex systeem voor de instelling als geheel. Het systeem is gebaseerd op gebruikersvriendelijke Windows- en browsertechnologie. Vanuit teleCAREcall kan een verbinding worden gelegd met het Local Area Network (LAN). Daarmee ontstaat een eenheid van oproepsysteem én toepassingen als internet, intranet en networking. Een toekomstvaste oplossing voor patiënten én verpleging!

### Zorgkwaliteit

De verpleging ziet direct wat een patiënt wil en onderneemt vervolgens passende actie... Daarin ligt de essentie van teleCAREcall. Doordat de oproepniveau's nauwkeurig zijn gedefinieerd, voorkomt het systeem onnodig lopen en creëert dus ruimte voor echte zorg. Ook de mogelijkheid tot spraakcommunicatie tussen verzorgenden én met patiënten of bewoners leidt tot een verbeterde zorgkwaliteit en service. Het brengt hen stukken dicht bij elkaar. Het oproepsysteem is een vitaal onderdeel van de organisatie. Een pc-beeldscherm geeft exact de situatie op de afdeling weer. Wie is waar, wanneer en waarom, zijn dan gemakkelijk te beantwoorden vragen. Een beschikbaar platform maakt zelfs volledige integratie mogelijk, bijvoorbeeld door het leggen van een verbinding met DECT-telefoons, personenzoeksystemen of de taggingsystemen voor dwaaldetectie. Eén infrastructuur is de drager van een vrijwel grenzeloos aantal toepassingen. teleCAREcall vergemakkelijkt daarmee de planning vanuit de zusterpost, onder andere bij het wisselen van de diensten, het inzetten van tijdelijk personeel of bij plotselinge wijzigingen in het gangbare werkpatroon.

### Draadloze oplossing

Elke oproep gaat direct naar de juiste personen op de afdeling. Soms is dat degene die dienst doet op de zusterpost, waar de oproep op het beeldscherm verschijnt. Maar de oproep kan ook automatisch terechtkomen bij de mobiele handset of pager van de verantwoordelijke verpleegkundige. Een draadloze oplossing, die andere verzorgenden niet stoort tijdens hun werk en voor rust en privacy zorgt op de afdeling.

**Netwerk-communicatie** teleCAREcall laat zich probleemloos verbinden met diverse beveiligings- en communicatiesystemen en met het LAN. De integratie met het LAN legt via een LON-bus- en/of sterbekabeling een interactieve link met tal van informatiesystemen. Een koppeling met de bewakingsapparatuur rondom het bed zorgt bijvoorbeeld voor automatische alarmering. Daarnaast opent de integratie met het intranet een groot aantal mogelijkheden. Uiteraard is teleCAREcall volledig compatibel met bestaande systemen en randapparatuur van Ascom.

## TELECARECALL, VEILIG EN TREFZEKER

Ziekenhuizen en zorgcentra configureren teleCAREcall naar eigen inzichten en behoeften. Ze stellen bijvoorbeeld de oproepniveaus in en definiëren de verschillende diensten. Daarbij staat steeds de integriteit en veiligheid van de patiënten en bewoners voorop. teleCAREcall zorgt immers voor directe communicatie, verkleint daarmee de kans op fouten en versnelt iedere procedure. Het systeem controleert zichzelf en beoordeelt continu de kamerapparatuur. Dat maakt teleCAREcall tot een vitaal onderdeel van de organisatie: een systeem dat alles tijd en kwaliteit creëert voor optimale zorg.

